













Concept kód	Český název	Anglický název
62900333	Těsnění dveří mrazničky – levé LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Cold door seal – left LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900334	Plastová police dveří mrazničky – prostřední, dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Freezer tray – middle, bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900335	Plastová miska na výrobu ledu LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Simple ice lattice LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900336	Plastová police dveří mrazničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Freezer tray – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900340	Těsnění dveří chladničky – pravé LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Cold door seal – right LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900343	Zásuvka mrazničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Freeze the drawer component – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900344	Skleněná police mrazničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Freeze drawer glass shelves – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900345	Skleněná police mrazničky – prostřední LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Freeze drawer glass shelves – middle LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900346	Skleněná police mrazničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Freezer glass shelf – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900347	Zásuvka chladničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Refrigerating the drawer material – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900348	Skleněná police chladničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Cooler glass shelf completely – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900349	Skleněná police chladničky – prostřední, horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Cooler glass shelf – middle, upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900351	Pant mrazničky – levý horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Top hinger complete – left upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900354	Pant chladničky – pravý horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Top hinger complete – right upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900357	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky – levý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	General drawer left guide component – freezer LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900358	Pojezd dolní zásuvky chladničky – levý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	General drawer left guide component – fridge LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900359	Zásuvka mrazničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Freeze the drawer component – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900360	Pojezd horní zásuvky chladničky – levý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Refrigerate drawer left guide LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900361	Pojezd horní a dolní zásuvky mrazničky – pravý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	General drawer right guide component – freezer LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900362	Pojezd dolní zásuvky chladničky – pravý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	General drawer right guide component – fridge LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900363	Zásuvka chladničky – dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Refrigerate the drawer component – bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900364	Pojezd horní zásuvky chladničky – pravý LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Refrigerate drawer right guide – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss

Concept kód	Český název	Anglický název
62900365	Teplotní senzor mrazničky LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Frosting temperature sensor LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900366	Pant mrazničky – levý dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Lower hinge freezer completely – left LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900368	Noha šroubovací LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Adjust foot LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900369	Pant chladničky – pravý dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Lower hinge fridge completely – right LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900370	Kolečko přední LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Foot roller front LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900371	Miska výparníku LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Dew–water box LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900372	Ochlazovací ventilátor – kompresor LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Fan blade for compressor LA8385ss, LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900373	Kompresor LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss	Compressor complete LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss, LA3883ss
62900374	Kolečko zadní LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss	Rear roller LA7383, LA7383bc, LA7383wh, LA7383ss
62900601	Hlavní elektronika LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Control panel LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900602	Dveře mrazničky – levé LA7383bc	Freeze foaming door body – left LA7383bc
62900603	Dveře mrazničky – levé LA7383wh	Freeze foaming door body – left LA7383wh
62900604	Kryt dotykového panelu ovládání – display LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Cover for display/operation module LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900605	Dotykový panel ovládání – display LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Display/operation module LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900606	Dveře chladničky – pravé LA7383bc	Refrigerated foaming door body – right LA7383bc
62900607	Dveře chladničky – pravé LA7383wh	Refrigerated foaming door body – right LA7383wh
62900608	Plastová police dveří chladničky – prostřední, dolní LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Plastic cooler tray fridge – middle, bottom LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900609	Plastová police dveří chladničky – horní LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Plastic cooler tray fridge – upper LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900610	Motor ventilátoru mrazničky LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Freezer fan motor LA7383, LA7383bc, LA7383wh
62900611	Kryt pantu mrazničky – levý horní LA7383bc	Cover for top hinger – left upper LA7383bc
62900612	Kryt pantu mrazničky – levý horní LA7383wh	Cover for top hinger – left upper LA7383wh
62900613	Magnetický spínač dveří LA7383bc	Light switch door LA7383bc
62900614	Magnetický spínač dveří LA7383wh	Light switch door LA7383wh
62900615	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA7383bc	Cover for top hinger – right upper LA7383bc
62900616	Kryt pantu chladničky – pravý horní LA7383wh	Cover for top hinger – right upper LA7383wh
62900617	Plastová zárážka dveří LA7383, LA7383bc, LA7383wh	Door closer (base) LA7383, LA7383bc, LA7383wh