



Concept kód	Český název	Anglický název
62900197	Pant chladničky - levý horní LA8783bc_wh	Upper hinge - left LA8783bc_wh
62900198	Pant chladničky - pravý horní LA8783bc_wh	Upper hinge - right LA8783bc_wh
62900199	Magnetický spínač dveří LA8783bc_wh	Magnetism door switch LA8783bc_wh
62900200	Zarážka dveří horní - lišta LA8783bc_wh	Door limited block LA8783bc_wh
62900201	Světlo chladničky kompletní LA8783bc_wh	Lamp assembly LA8783bc_wh
62900202	Dekorativní nerezový kryt chladničky LA8783bc_wh	Front metallic cover of refrigerator LA8783bc_wh
62900203	Zásuvka na zeleninu a ovoce LA8783bc_wh	Fruits and vegetables box LA8783bc_wh
62900204	Pojezd zásuvky na zeleninu a ovoce - prostřední LA8783bc_wh	The middle support of fruit and vegetables box LA8783bc_wh
62900205	Skleněná police chladničky LA8783bc_wh	Glass shelf assembly of refrigerator LA8783bc_wh
62900206	Dveře chladničky kompletní - levé horní LA8783bc	Refrigerator left door assembly LA8783bc
62900207	Dveře chladničky kompletní - levé horní LA8783wh	Refrigerator left door assembly LA8783wh
62900208	Plastová police dveří chladničky LA8783bc_wh	Refridgerator bracket LA8783bc_wh
62900209	Dveře chladničky kompletní - pravé horní LA8783bc	Refrigerator right door assembly LA8783bc
62900210	Dveře chladničky kompletní - pravé horní LA8783wh	Refrigerator right door assembly LA8783wh
62900211	Zásuvka mrazničky prostřední LA8783bc_wh	Freezer middle drawer assembly LA8783bc_wh
62900212	Skleněná police mrazničky LA8783bc_wh	Freezer glass shelf LA8783bc_wh
62900213	Dveře mrazničky kompletní - pravé dolní LA8783bc	Freezer right door assembly LA8783bc
62900214	Dveře mrazničky kompletní - pravé dolní LA8783wh	Freezer right door assembly LA8783wh
62900215	Dveře mrazničky kompletní - levé dolní LA8783bc	Freezer left door assembly LA8783bc
62900216	Dveře mrazničky kompletní - levé dolní LA8783wh	Freezer left door assembly LA8783wh
62900217	Zásuvka mrazničky dolní LA8783bc_wh	Freezer small drawer assembly LA8783bc_wh
62900218	Zásuvka mrazničky horní LA8783bc_wh	Freezer upper drawer assembly LA8783bc_wh
62900219	Miska výparníku LA8783bc_wh	Outer water container LA8783bc_wh
62900220	Kompresor LA8783bc_wh	Compressor LA8783bc_wh
62900221	Pant prostřední - levý LA8783bc_wh	Middle hinge - left LA8783bc_wh
62900222	Pant prostřední - pravý LA8783bc_wh	Middle hinge - right LA8783bc_wh
62900223	Plastová zarážka dveří chladničky - levá LA8783bc_wh	Door self-locking of refridgerator - left LA8783bc_wh
62900224	Plastová zarážka dveří chladničky - pravá LA8783bc_wh	Door self-locking of refridgerator - right LA8783bc_wh
62900225	Plastová zarážka dveří mrazničky - levá LA8783bc_wh	Door self-locking of freezer - left LA8783bc_wh
62900226	Plastová zarážka dveří mrazničky - pravá LA8783bc_wh	Door self-locking of freezer - right LA8783bc_wh
62900227	Dotykový panel ovládní - display LA8783bc_wh	Display control panel LA8783bc_wh
62900228	Magnetická lišta LA8783bc_wh	Flipping beam complete LA8783bc_wh
62900229	Noha šroubovací LA8783bc_wh	Foot screw LA8783bc_wh
62900230	Pant mrazničky - levý spodní LA8783bc_wh	Lower hinge assembly freezer - left LA8783bc_wh
62900231	Pant mrazničky - pravý spodní LA8783bc_wh	Lower hinge assembly freezer - right LA8783bc_wh
62900232	Hlavní elektronika LA8783bc_wh	Power panel LA8783bc_wh
62900233	Filtr chladiwa LA8783bc_wh	Filtr LA8783bc_wh
62900234	Procesní trubička - servisní vývod LA8783bc_wh	Process tube - service output LA8783bc_wh